DISPENSADOR DE JABON MANUAL DEL USUARIO
HSD80

Gracias por adquirir este dispensador de jabón. Este dispensador es controlado por CPU, trabaja constantemente, y maneja una excelente habilidad anti-interferencia. Es operado por baterías, y utiliza poca energía, lo que asegura que pueda usarse por mucho tiempo. Con su sensor infrarrojo, hace la descarga de jabón automáticamente lo que evita el contacto del usuario con el producto, y las probables infecciones que esto conlleva. Es un producto ideal para hospitales, hoteles, y otros lugares públicos.

Características:

- Una gota por inducción con volumen constante
- Las puertas de arriba y abajo tienen cerraduras, lo que previene que el dispensador pueda ser robado, así como bloquear su salida.
- Indicador de baja potencia, cuando las baterías tienen baja energía, el indicador se mantendrá iluminado

Componentes:

1. Tapa
2. Seguro
3. Llave
4. Cuerpo
5. Calcomanía
6. Indicador
7. Cubierta de baterías
8. Sensor
9. Boquilla
10. Tablero colgante



Instalación:

1. Como se muestra en la Figura 2, taladrar 3 orificios de 6mm de diámetro, y fijar el tablero colgante con los clavos y tornillos contenidos.
2. Montar el dispensador al tablero colgante de arriba hacia abajo.



Figure 2



Figure 3


Figure 4



Figure 5



Figure 6

Instalación de baterías:

- Como se muestra en la Figura 5, use los dedos para presionar los dos clips y tire hacia fuera la tapa. Inserte 4 baterías AA en la caja detrás de la tapa, en los polos “+” “-“ correspondientes, vuelva a colocar la caja de baterías dentro del dispensador y tápela.

Relleno de jabón:

- Use la llave para abrir la tapa del dispensador ubicada en la parte superior frontal de este.
- Sujetando los dos lados de la tapa, retirarla. Rellene de jabón el dispensador. Después de rellenado, cierre la tapa.

Aplicación:

1. En el primer uso, hacerlo varias veces para expulsar el aire en la bomba de dosificación.
2. Cuando se necesite usar, colocar las manos debajo del dispensador a una distancia de 0-8 cm, el dispensador hará la descarga automáticamente. Descarga 1 ml por uso.

Especificaciones:

- Voltaje: AA 1.5V x 4
- Capacidad: 800 ml
- Descarga: 1 ml por uso
- Distancia de detección: 8 cm aproximadamente

Notas:

1. **Para evitar un funcionamiento inapropiado, dejar por lo menos 40 cm de espacio libre debajo del dispensador.**
2. **NO instalar el dispensador en lugares donde hay un gran impacto directo de luz solar o encima de objetos con fuerte reflejo de luz.**
3. **Evitar que nada bloquee la salida del jabón.**
4. **Mantener el jabón limpio sin ninguna impureza.**
5. **NO mojar o enjuagar el dispensador directamente.**
6. **NO usar ningún tipo de diluyente y/o líquidos químicos que pueden dañar la superficie para limpiar el dispensador.**

Contenido de la caja:

- Un dispensador de jabón.
- Una copia de manual del usuario.
- Un paquete que contiene 3 clavos, 3 uniones, 1 llave.